

УТВЕРЖДЕНО
приказом Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
от «21» ноября 2025 г. № 508

Типовое приложение № 3. Перечень документов, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию (по завершении ремонта, капитального ремонта)

1. Копия приказа о назначении приемочной комиссии по вводу объекта в эксплуатацию.
2. Акт приемочной комиссии по вводу объекта в эксплуатацию.
3. Ведомость контрольных измерений, произведённых приёмочной комиссией по вводу объекта в эксплуатацию.
4. Ведомость выполненных объёмов работ к акту приемочной комиссии.
5. Комплект исполнительной документации.
6. Акт приёма-передачи исполнительной документации.
7. Гарантийный паспорт.
8. Фотоматериалы до выполнения работ, в процессе и готового к вводу объекта.